

# AVR-ISP2

BIOS UPDATE v1.4

## AVR-ISP2 Update

1. AVR-ISP2 an USB vom PC anstecken
2. Update-Tool starten
3. COM-Port des AVR-ISP2 auswählen

**Tip:** Wenn der COM-Port nicht bekannt ist, kann man auch alle angezeigten Ports nacheinander versuchen. Wenn an dem gewählten COM-Port kein AVR-ISP2 gefunden wurde, bricht das Update-Tool mit einer Fehlermeldung ab.

4. START anklicken, UPDATE wird gestartet
5. Warten bis Update beendet ist
6. Update-Tool schließen

## AVR-ISP2 History

### V1.4 (10-10-2016)

*Bugfix:*

- Timeout-Fehler im Terminal-Modus von AVRDUDE beseitigt

### Vertrieb



#### DIAMEX Produktion und Handel GmbH

Innovationspark Wuhlheide  
Köpenicker Straße 325, Haus 41  
12555 Berlin

Telefon: 030-65762631  
E-Mail: [info@diamex.de](mailto:info@diamex.de)  
Homepage: <http://www.diamex.de>

### Herstellung

